

Handleiding verwisselbare roeischoenen



Leg de boot in schragen voor de schoenenwissel en controleer: of er schoenen in de boot zitten, de maat van de schoenen en of deze passend zijn.	
Verwijderen van schoenen uit de boot a) Maak de hielstrings los van de schoenen door clip los te maken van de ring onder de hak van de schoen. Hielstring met clip blijft in de boot. b) Verwijder schoenen door ontgrendellipje omhoog te tillen en schoen voorzichtig naar beneden te schuiven. Houd daarbij een hand en eventueel een doekje onder de schoen ter bescherming van de huid van de boot.	 
Schoenen plaatsen in de boot a) Plaats de schoen met de schoenplaat op de voetenboordplaat en schuif de schoen naar boven totdat de vergrendellip duidelijk hoorbaar vastklikt. b) Controleer daarbij of de hak van de schoen de huid raakt. Mocht dit het geval zijn dan altijd het voetenboord hoger zetten. c) Bevestig de hielstrings met de clip aan de schoenen. Controleer daarbij of de hielstring niet te kort of te lang is. Anders hielstringlengte aanpassen. Stelregel is max 7 cm met daarbij schoen max horizontaal.	 
Verenigingsschoenen in kast tegen de werkplaats Verenigingsschoenen mogen in de boot blijven maar het is een goede gewoonte om ze na gebruik uit de boot te halen en in de schoenenkast op te bergen voor de volgende gebruiker.	
Koop bij voorkeur eigen roeischoenen. De meeste roeischoenen zijn compatibel met het BatLogic systeem*. De vereniging stelt de schoenplaten ter beschikking.	 
Meld mankementen aan het schoenensysteem en beschadigingen aan de huid van de boot in MyFleet .	